

DA SYSTEMS

Abacus

6 - 8 - 15 - 72

Systeme d'alarme

Manuel d'utilisateur


<u>1. Informations concernant l'affichage.</u>	<u>1</u>
<u>2. Pour mettre le système hors service.</u>	<u>1</u>
2.1. Mode = 1 (voir installateur)	1
2.2. Mode = 2 (voir installateur)	2
<u>3. Armement partiel de l'installation.</u>	<u>3</u>
<u>4. Armement total de l'installation.</u>	<u>4</u>
4.1. Mode = 1 (voir installateur)	4
4.2. Mode = 2 (voir installateur)	5
<u>5. Armement de l'installation avec exclusion(s) de zone(s) et/ou système(s).</u>	<u>6</u>
<u>6. Situation d'alarme.</u>	<u>7</u>
<u>7. Consultation de la mémoire (La centrale « ABACUS » mémorise en permanence les 250 derniers événements).</u>	<u>8</u>
<u>8. Impression des événements mémorisés.</u>	<u>9</u>
<u>9. Impression des codes utilisateurs.</u>	<u>10</u>
<u>10. Activation de la sonnerie (chime).</u>	<u>11</u>
<u>11. Programmation des codes utilisateurs.</u>	<u>12</u>
<u>12. Affectation du code responsable et panique.</u>	<u>15</u>
<u>13. Changement de la date et de l'heure.</u>	<u>16</u>
<u>14. Test des zones.</u>	<u>17</u>
<u>15. Test des sirènes extérieures et intérieures (haut-parleur).</u>	<u>18</u>
<u>16. Test d'activité.</u>	<u>19</u>

17. Défaits d'installation. **19**

18. Vue d'ensemble. **20**



1. Informations concernant l'affichage.



1 = date et heure actuelles A = avant midi P = après midi

2 = état de la zone

SAB = sabotage

TRBL = trouble

xa = zone ouverte

xb = zone court-circuitée

Al = alarme mémorisée

Tl = trouble mémorisé

Xl = système en service avec exclusion de zone

PRBL = problème

Rl = sabotage mémorisé (installateur)

3 = a) Description alphanumérique de la zone en alarme max. 8 digits

N° de zone + type de zone + descriptif

b) Codeur x PA= Alarme panique au départ du codeur x

FauteENS = zone d'entrée active à la mise en service

PRBL POWER = batterie défectueuse

PRBL ALIM = Absence secteur 220V

RESET ALARM = remise à zéro après une situation d'alarme

2. Pour mettre le système hors service.

2.1. *Mode = 1 (voir installateur)*

L'afficheur peut par exemple indiquer :

13/01 05:27 P ENS
Syst1


Introduire le code

13/01 05:27 P
System Off

Le système est au repos en mode jour (Off).

2.2. Mode = 2 (voir installateur)

Lorsque tous les systèmes (partitions) sont armés, l'afficheur indique :



3. Armement partiel de l'installation.

Lors d'une mise en service partiel, certaines zones sont automatiquement exclues. (A définir avant la programmation avec votre installateur)

Mise en service partiel :

13/01 05:22 P
System Off

Introduire le code

Bonjour
Systm MES ?

Confirmer (YES) ou 20 sec d'attente (pas d'action)

M.E.S. 123 O.K. !
Sortez SVP.....

Confirmer à nouveau (YES/PART)

P/M.E.S. 123 O.K. !
Sortez SVP.....

Le mode partiel est opérationnel à la fin de la temporisation de sortie.

Appuyer (YES/PART)

S/M.E.S. 123 O.K. !
Sortez SVP.....

En appuyant une seconde fois sur la touche (YES/PART), le mode partiel est immédiat et silencieux.

13/01 05:22 P ENS
Syst1 S2 S3

4. Armement total de l'installation.

4.1. **Mode = 1 (voir installateur)**

Procéder comme suit :

13/01 05 : 22 P
System Off

Introduire votre code personnel

Bonjour
System MES ?

Confirmer (YES)

M.E.S. O.K. !

En ne confirmant pas (YES), le délai de sortie démarre dans les 15 sec. Si une zone est activée, un son pulsé retentit avec affichage de la zone à l'écran LCD.

Délai de sortie

13/01 05 : 23 P ENS
Syst 1 S2 S3

L'installation est maintenant totalement armée.


La centrale "Abacus" est prévue pour gérer 3 systèmes indépendants. Lorsque l'installation est armée par un code maître ou un code responsable, « TOUS » les systèmes sont armés en même temps. Lorsque la centrale ne comporte qu'un seul système, l'afficheur indique :

13/01 05:23 P ENS
Syst 1

Ex. Dans le cas du système 2 déjà armé, l'introduction d'un code maître ou responsable a pour effet de désarmer le système 2.

4.2. Mode = 2 (voir installateur)

Le système 2 étant déjà armé par exemple, avec un code autorisé :



5. Armement de l'installation avec exclusion(s) de zone(s) et/ou système(s).

Procéder comme suit :

13/01 05:22 P
System Off

Introduire le code utilisateur

Bonjour
System MES ?

En ne confirmant pas (YES), le délai de sortie démarre dans les 15 sec. Si une zone est activée, un son pulsé retentit avec affichage de la zone

(NO)

Excl Zone ?

(YES)

On
System 1

La touche NO sélectionne l'armement du système 1.
La touche YES permet d'accéder à la sélection des autres systèmes et zones programmés.
La touche ESC confirme la(les) sélection(s) d'exclusion(s).

Bonjour
System MES ?

Attendre 15 sec ou "YES"

M.E.S. O.K. !
Sortez SVP.....

Délai de sortie

13/01 05 : 22 P ENS
System 1

REMARQUE :

**Votre installateur vous précisera les zones qui peuvent être exclues.
Ne peuvent être exclues que les zones configurées en conséquence.**

6. Situation d'alarme.

Une situation d'alarme nécessite l'introduction d'un code utilisateur.

L'afficheur indique :

13/01 03 : 16 P ALARME !

La touche YES permet d'identifier l'origine de l'événement.

13/01 02 : 16 P 02A 02 Alrm SALON
--

REMARQUE :


Pour consulter la mémoire de la centrale, voir chapitre 7.

En déans les 4 min, les zones dont le descriptif > 8 caractères seront identifiées par la 2ème ligne de texte. Le N° de la zone reste affiché à la 1ère ligne.

7. Consultation de la mémoire (La centrale « ABACUS » mémorise en permanence les 250 derniers événements).

Cette fonction est uniquement accessible pour les codes maîtres ou responsables.

Procéder comme suit :



Affectation des touches:


- ⇒ 1 Donne le descriptif de chaque zone
- ⇒ 2 Recherche du dernier sabotage
- ⇒ 3 Recherche de la dernière alarme
- ⇒ 4 Recherche du dernier problème
- ⇒ 5 Recherche de la dernière exclusion
- ⇒ 6 Recherche du dernier incident technique
- ⇒ 7 Avance de 10 positions dans la mémoire
- ⇒ 8 Recherche de la dernière mise en service erronée
- ⇒ 9 Recul de 10 positions dans la mémoire

Remarque :

Ex: En appuyant sur la touche 2, la centrale recherche automatiquement le dernier sabotage. En appuyant à nouveau sur la touche 2, recherche du précédent, etc ...

8. Impression des événements mémorisés.

Cette fonction est uniquement valable pour les centrales équipées d'une imprimante et uniquement accessible aux codes maîtres ou responsables.
Procéder comme suit :




La touche YES permet l'édition intégrale de tous les événements.

La touche NO permet d'effectuer une sélection de la période en validant chaque champ par YES.

La touche ESC permet d'interrompre l'impression à tout moment.

9. Impression des codes utilisateurs.

Cette fonction est uniquement valable pour les centrales équipées d'une imprimante et uniquement accessible aux codes maîtres ou responsables. Procéder comme suit :




Cette fonction permet d'éditer uniquement la position des codes utilisés ainsi que le niveau sans imprimer le code proprement dit. La touche ESC permet d'interrompre l'impression à tout moment.

10. Activation de la sonnerie (chime).

Une ou plusieurs zones peuvent servir d'avertisseur sonore. Lorsque l'installation est au repos (Jour), l'activation d'une zone dédiée se fait entendre sur chacun des claviers avec l'affichage correspondant. Procéder comme suit :

Introduire le code utilisateur




11. Programmation des codes utilisateurs.

Seul un code maître a la possibilité de créer un nouveau code ou de remplacer un code existant.

Procéder comme suit:

Introduire le code maître



Uniquement pour la centrale ABACUS 72 (99 codes utilisateurs)

Ex: Pour modifier le code 45, suivre la procédure décrite page 12 jusqu'au point **(A)** et appuyer ensuite sur la touche 4. Le code utilisateur 40 est alors affiché et la touche "YES" permet d'atteindre le code 45. La marche à suivre reste identique.

Chaque code peut appartenir à un des niveaux suivants :

Code maître

Ce code possède le plus haut niveau et a accès à toutes les fonctions de la centrale.

Code responsable (Utilis)

Ce code a accès à toutes les fonctions de la centrale excepté la programmation des codes. Ce code permet d'armer ou de désarmer totalement la centrale.

Femme de ménage (Men)

Ce code permet d'armer et de désarmer uniquement les zones où la femme de ménage a accès.

Code Système 1

Ce code permet d'armer et de désarmer uniquement le système 1.

Code Système 2

Ce code permet d'armer et de désarmer uniquement le système 2.

Code Système 3

Ce code permet d'armer et de désarmer uniquement le système 3.

Code panique (PA)

L'utilisation de ce code d'une part arme ou désarme la centrale et d'autre part, en fonction de la programmation de votre installateur, provoque l'activation silencieuse du transmetteur téléphonique et/ou l'activation des sirènes intérieures et extérieures.

Code utilisateur spécial (Utilisp)

Ce code permet d'armer et de désarmer la centrale à l'exception des 5 minutes qui suivent le début d'une alarme, il ne lui est pas possible de désarmer l'installation. Ce code permet ensuite d'effectuer une remise à zéro (reset) ainsi que de réarmer l'installation. Toutefois, l'affichage ALARME! reste présent jusqu'à l'introduction d'un code maître ou responsable.

REMARQUE:

- Le code 1 possède toujours le niveau de maître.
- Chaque code peut être composé de min 4 chiffres et max 6 chiffres.
4 chiffres = 1234 YES (exemple)
6 chiffres = 123456 YES (exemple)
- Utili = code déjà programmé.
Libre = pas de code programmé.
- Editeur de caractères

1 = abc 1 ABC

1 = a, b, c, A, B, C, 1	6 = p, q, r, P, Q, R, 6
2 = d, e, f, D, E, F, 2	7 = s, t, u, S, T, U, 7
3 = g, h, i, G, H, I, 3	8 = v, w, x, V, W, X, 8
4 = j, k, l, J, K, L, 4	9 = y, z, esp, Y, Z, esp, 9
5 = m, n, o, M, N, O, 5	0 = !, ", #, \$, %, &, ', <, >, *, +, ,, , /, 0

Par exemple, on obtient la lettre T en appuyant 6 X sur la touche 7.

La touche YES permet de passer au caractère suivant.

La touche NO permet d'effacer le dernier caractère introduit.

La touche 0/ESC suivie de la touche NO permet d'effacer une ligne.

La touche 0/ESC suivie de la touche YES/PART permet de passer au nom de l'utilisateur suivant.

Pour éditer le nom ZORO, introduire

5 X la touche 9 + YES

6 X la touche 5 + YES

6 X la touche 6 + YES

6 X la touche 5 + YES

12. Affectation du code responsable et panique.

Avant de quitter la programmation des codes utilisateurs, l'affichage indique:

Utilis	= 1 2 3
PA	= 1 2 3

NO

Utilis	-> 1 2 3
PA	= 1 2 3

La touche NO sélectionne les systèmes

YES

Utilis	= 1 2 3
PA	-> 1 2 3

La touche YES passe à la sélection suivante

YES

1=Code	2=Chime
3=Temps	4=Techn

Ex: Utilis = 1 2 3 autorise le code responsable à opérer dans les 3 systèmes.

Ex: PA = 1 3 attribue le code panique uniquement aux systèmes 1 et 3.

13. Changement de la date et de l'heure.

Introduire le code utilisateur

Bonjour ZORO
System MES?

(NO)

Excl Zone ?

(NO)

1=Prog 2=Test
3=Memoir 4=Jour

(1)

1=Code 2=Chime
3=Temps 4=Techn

ESC

(3)

0000 00 : 00 P
^

Donner le jour du mois (ex. 06)

YES

0600 00 : 00 P
^

Donner le mois (ex. 06)

YES

06/06 00 : 00 P
^

Donner l'heure (01 à 12) (ex. 12)

YES

06/06 12 : 00 P
^

Donner les minutes (ex. 23)

YES


06/06 12 : 00 P
^

La touche NO sélectionne
l'avant ou l'après midi
P = après midi
A = avant midi

YES


14. Test des zones.

Introduire le code utilisateur



15. Test des sirènes extérieures et intérieures (haut-parleur).

Introduire le code utilisateur




REMARQUE:

- Les centrales Abacus 6 et 8 disposent d'une sortie haut-parleur commune aux 3 systèmes.
- Les centrales Abacus 15 et 72 disposent d'une sortie haut-parleur pour chacun des systèmes.

16. Test d'activité.

Introduire le code utilisateur



Ce test permet d'observer les zones qui ont été activées depuis le dernier désarmement de l'installation. Dans le cas d'une installation équipée de 8 détecteurs ou contacts qui ont tous été activés pendant l'occupation des lieux, l'afficheur indique:

A <NON-Active> B
12345678

17. Défauts d'installation.

31/01 02:35 P SAB Codeur 1
31/01 02:35 P PRBL power
31/01 02:35 P PRBL teleph
31/01 02:35 P PRBL Alim

- Sabotage du codeur N° 1

- Batterie absente ou défectueuse

- Défaut de ligne téléphonique

- Défaut secteur 220v

18. Vue d'ensemble.

