



- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| a1 = interrupteur de prinzipal | m2 = pompe de circulation |
| e0 = interrupteur de la porte | m3 = pompe de vidange |
| e2/3 = interrupteur reed | m5 = chauffage |
| e6 = interrupteur de flotteur | r1 = interrupteur de securite |
| f1 = pressostat-niveau | e5 = electrovanne de regeneration |
| NTC = thermostat sensor | s1 = saupape de entre |
| f5 = thermostat | s2 = saupape de sortie |
| k5 = antiparasitage | s3 = aktuator |
| K1 = commander module | A1 = aktuator |
| K2 = programmeur module | A2 = aqua-sensor |
| K3 = indiquer module | L4 = branchement de service |
| | x2 = |
| | s4 = |

① suivant la equipement existant



Mat. Nr. 5600031376	
Ausg.: 06.99	S0-60 / 0488