TEXTE/LEGENDE

Programme test actif

Départ

Rinçage de bac (seulement après avoir lancer pour la seconde fois le programme test)

WV 1 activée jusqu'à 4,5 à 6 litres d'eau

Après 3,4 litres d'eau, ZW+SPM activées

ZW+SPM arrêtées pendant 3 secondes

DD-DR activés pendant 3 secondes

SPM activée

Aprés 5 sec. RE2 est activée jusqu'à 65°C

SPM arrêtée

WV2 activée

DPM activée jusqu'à ce que WI bascule à l'état bas

VM activée
WV 2 fermée

DPM arrêtée
VM arrêtée

Fin

Seule cette étape peut être écourtée en appuyant sur la touche 'Départ' et éviter ainsi d'avoir à attendre la fin du chauffage.

LED on

Procédure de test

1. Programme test passif est OK ?

NON : réparer l'élément défectueux
OUI : appuyer moins de 3 sec. sur la touche 'Départ'.

2. Le programme test actif démarre

Remarques

Le programme test actif s'arrête à l'endroit ou il détecte une anomalie sinon il continu son cycle jusqu'à la fin.

Pour sortir du programme test appuyer sur la touche 'Départ' pendant plus de 3 secondes.

Les LEDS de niveau de sel ou de produit de rinçage sont des alarmes mais ne bloquent pas le déroulement d'un cycle.

Le fonctionnement de l'électrovanne d'alimentation du bras intermédiaire se contrôle visuellement. Son mauvais fonctionnement est visible par une variation de la pression de l'eau
à la sortie de la pompe de lavage

Les appareils qui n'ont pas d'afficheur (LEDS déroulement de programme) ne permettent pas la visualisation des défauts. Sur ces appareils le défaut peut seulement être trouvé en démarrant le programme test et en suivant la charte de programme ou en connectant un Kit 4819 310 39782 (platine d'affichage (DB) + câble de connexion pour la relier à la platine programmation (UB).)

Quand la position du défaut est atteinte le clignotement de la LED de la touche 'Départ' s'arrête et reste allumé

Attention:
Si vous ne pouvez pas démarrer le programme test (Touche 'Départ' ne clignote pas), l'un des défauts suivants est déjà détecté : F1, F2 ou F9.

Quand ces défauts ne sont pas résolus avant, le programme test ne démarre pas. Après avoir solutionné l'un des défauts vous devez annuler le défaut..

PS4

Remarques:
ZW activée : électrovanne du bras intermédiaire activée = pas d'eau sur le bras intermédiaire.
ZW arrêtée: électrovanne du bras intermédiaire arrêtée = de l'eau sur le bras intermédiaire.

WV 1 : Electrovanne d'arrivée d'eau
WV 2 : Electrovanne de régénération
SPM : Pompe de lavage
ZW : Electrovanne bras intermédiaire
RE2 : Relais de chauffage
DPM: Pompe de vidange
WI : Indicateur de niveau d'eau
VM : Ventilateur de séchage
DD-DR : Electro-aimant bacs à produits