TEXTE/LEGENDE

PROGRAMME TEST POUR OMEGA 2 et A4

LANCEMENT PROGRAMME TEST (distributeur de détergent : 4 ou 3 chambres)

Sélectionner le programme VIDANGE

2. Démarrer le programme test en appuyant sur PRELAVAGE 4 fois en moins de cinq secondes

3. Le programme test démarre:

Indication pour Whirlpool - LED temps restant Indique l'évolution du programme

- LED arrivée d'eau Clignote - LED Départ Allumé

Indication pour Bauknecht - Afficheur du temps restant Indique l'évolution du programme

- LED arrivée d'eau Clignote
- LED Départ Allumé
- LED de déroulement de programme Clignote

Pour passer au pas suivant, appuyez sur PRELAVAGE 2 fois

5. Pour terminer le programme test, mettre le sélecteur sur 0

Attention: NE PAS METTRE DE LINGE LORS DU PROG.TEST

Indication	FONCTION	DUREE	VERIFICATION	COURSE TAMBOUR
C0	Verrouillage de porte	Jusqu'au verrouillage de porte. Validation de l'ADT	Fermeture de la sécurité de porte. Présence du ILS de l'ADT	Sens anti- horaire 54tr/min
C1	Remplissage	N1	Prise d'eau	
C2	Alimentation du moteur injecteur eau	Jusqu'à la détection de la plage prélavage par la platine	Moteur d'injection d'eau	
C3	Remplissage	N1 + 30"		
C4	Rotation	60"	Moteur	Sens anti- horaire 54tr/min
C5	Lavage + chauffage	Mex 30°C "+ 10'	Chauffage	Sens anti- horaire 54tr/min
C6	Vidange	RN1 + 30"	Pompe de vidange	Sens anti- horaire 54tr/min
C7	Rampe	30 "	Moteur	Sens horaire 54 - 90 tr/min
C8	Essorage vitesse max.	60"	Moteur	Sens horaire vitesse max.

DETECTION DEFAUT DURANT PROGRAMME TEST POUR OMEGA 2 et A4 (Tous les composants sont hors Tension) Si un défaut apparaît :

- 1. Le programme test s'arrête
- 2. Alimentation du buzzer pendant 30"
- 3. Les leds de temps restant clignotent
- 4. Le défaut est indiqué par les leds départ différé