TEXTE/LEGENDE

* (Concerne uniquement les machines équipées d'un débitmètre.)

INDICATION	DEFAUT DETECTE	VERIFIER
FH	Pas d'entrée d'eau	Robinet/ Electrovanne/ Débitmètre* / Pressostat
FA	Défaut d'aquastop	Contact aquastop
FP	Défaut de vidange	Pompe de vidange/ Pressostat
F4	Défaut de température	Thermoplongeur/CTN
F5	CTN coupée ou en court-circuit	CTN
F6	Défaut sur la tachy = pas de détection de mouvement de moteur	Moteur/ Tachymètre
F7	Détection de triac en court-circuit	Platine de contrôle/ Moteur
F8	Défaut sur thermoplongeur hormis problème de Fusible	Thermoplongeur / Platine de contrôle
F9	Détection de débordement	Pressostat
F11	Absence d'échange d'information	Platine de contrôle
F12	Déclenchement du Fusible du thermoplongeur	Thermoplongeur / Platine de contrôle
F13	Défaut sur le moteur d'injection d'eau	Moteur d'injection d'eau
F14	Défaut sur l'EEPROM	Platine de contrôle
F15	Défaut sur l'A.D.T.	Senseur de l'A.D.T.

Pendant le programme test, tous les composants sont hors tension. Les relais sont ouverts
Exception : Pendant le défaut d'aquastop et de débordement , la pompe de vidange est alimentée,

L'erreur est annulée si le selecteur de programme est mis en position 0

IMPORTANT:

Pour annuler la mémorisation du défaut, il faut remettre le sélecteur sur ZERO.